

سجل فحص مسبار الحرارة

Probe thermometer check log



المنشأة (Business): _____ الفترة (Period): _____

في الماء المغلي 100°C

100°C in boiling water.

في الماء المثلج 0°C

0°C in iced water.

نطاقات الفحص المقبولة: من 1°C إلى +1°C ومن 99°C إلى 101°C*. سجّل القراءة الفعلية، لا علامة صح فقط. افحص بالتكرار المخطط وبعد أي تلف.

تكرار الفحص (Check frequency): _____ نوع المسبار / رقمه (Probe make / ID): _____

الأحرف الأولى Initials	نجاح / فشل، الإجراء وإعادة الفحص Pass / fail, action & recheck	ماء مغلي °C Boiling water °C	ماء مثلج °C Iced water °C	رقم المسبار Probe ID	التاريخ Date

خارج النطاق؟ توقف عن استخدام المسبار في فحوص السلامة. استخدم بديلاً تم التحقق منه ورتّب للمعايرة أو الاستبدال. سجّل النتيجة.

*تنخفض درجة الغليان مع الارتفاع عن سطح البحر. استخدم درجة الغليان المتوقعة محلياً وإرشادات الشركة المصنّعة. احذر البخار والماء الساخن.