

Как пользоваться термощупом и проверять его

Измеряйте в центре продукта

Очищайте и дезинфицируйте до и после использования. Вводите кончик в центр или самую толстую часть, не касаясь кости или ёмкости. Дождитесь стабильного показания.

0°C

Ледяная вода

Допустимо: от -1°C до +1°C

Используйте хорошо перемешанную смесь колотого льда с небольшим количеством чистой воды. Погрузите чувствительный кончик, не касаясь ёмкости.

100°C

Кипяток

Допустимо: от 99°C до 101°C*

Обращайтесь с кипятком осторожно. Держите кончик подальше от стенок и дна. Защищайте руки от пара и избегайте брызг.

Ждите. Запишите. Действуйте.

Дождитесь стабильного показания и запишите его. Если проверка не пройдена, прекратите пользоваться термощупом. Возьмите проверенный запасной и организуйте калибровку или замену.

*100°C: ожидаемая температура кипения на уровне моря. На высоте ориентируйтесь на местную температуру кипения и инструкции производителя.